



Sparklisten monteras med 2st självborrande skruv.
Skruva något från sidan för att undvika räckestappen.